

DRP

Prüfprotokoll

Seite

1/2

KUNDE:

HEINRICH GEORG GmbH

BESTELLNUMMER:

779943 HEINRICH GEORG

VERTRETER:

REDEX AUFTRAGSNR:

212547

ARTIKEL:

DRP5+M.91.3.S.35/48

SERIENNR:

901468

ARTIKELNUMMER:

RX131504-33

REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:

RX129618-01

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN:

901468

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

GEHÄUSE				GEHÄUSE				MOTORFLANSCH																					
Sollwert				Istwert				Sollwert				Istwert																	
				A3594																									
	E	720	⁰ _{-0,15}	Cmm	719.943				O1	50	Cr	50																	
	G	920	^{+0,3} _{-0,3}	Cmm	920.025				P11	105	Cr	105		Ø	B1	251	µm	250.93											
//	g	0,055		Cmm	0.022				P12	105	Cr	105		Ø	C1	48	^{+0,05} _{+0,025} µm	48.05											
//	t	0,055		Cmm	0.004				M	320	^{+0,1} _{-0,1} Cmm	319.9			D1	8	Cr	8.552											
//	u	0,04		Cmm	0.008				O2	50	Cr	50		Ø	S1	300	Cr	300											
//	v	0,055		Cmm	0.006				P21	105	Cr	105		Ø	Y1	M16	Pg	M16											
	W	180		Cmm	180.006				Ø	T	M30	Pg	M30		Ø	B2	251	µm	250.93										
//	w	0,05		Cmm	0.004				ABTRIEBSRITZEL					Ø	C2	48	^{+0,05} _{+0,025} µm	48.04											
	X	180		Cmm	180.019				Zahnrad 1				N1960						D2	8	Cr	8.494							
//	x	0,05		Cmm	0.003				Zahnweite (über 3 Zähne)									Ø	S2	300	Cr	300							
	H	360	^{+0,045} _{-0,045}	Cmm	360.025				G1	62,54	⁰ _{-0,05} Cmm	62.49		Ø	Y2	M16	Pg	M16											
//	h	0,03		Cmm	0.014				↗	g1	0,03	Di	0.01		Linie				Steifigkeit										
	A1	443		Cmm	443.867				Zahnrad 2				N1959					Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	1076,47								
	L1	157		Cmm	157.299				Zahnweite (über 3 Zähne)									Radiale Steifigkeit (N/µm)		2	1076,47								
	A2	443		Cmm	443.785					G2	62,54	⁰ _{-0,05} Cmm	62.51						1	1344									
	L2	157		Cmm	157.322				↗	g2	0,03	Di	0.01						2	1225									
																Leerlaufdrehmoment				Geräuschpegel									
																Linie 1				0,6 Nm				@1000 rpm Eintrieb (dB(A))				65.0	
																Linie 2				0,6 Nm									

Datum:

19/03/2018

Von:

C DE MIRANDA

Version:

A

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual DRP" (RX182/009)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr